

# QUILOSA PROFESSIONAL Primer C-29

Imprimación para materiales porosos y no porosos que proporciona las mejores condiciones para la posterior fijación de los paneles.

## VENTAJAS

- El producto se adhiere firmemente a las superficies interiores de las juntas creando un puente de unión que mejora la adhesión del sellador.

## USOS PREVISTOS

- Imprimación para los selladores ORBASIL, SINTEX MS y SINTEX PU sobre diferentes tipos de plásticos y metales (acero inoxidable).
- Especialmente formulado para el sellado de PVC rígido o flexible, poliacrílatos y otros plásticos (excepto polietileno), además de algunos metales, con los selladores ORBASIL, SINTEX MS y SINTEX PU.

## DATOS TÉCNICOS

| Color                     | Valor |
|---------------------------|-------|
| Transparente              | +     |
| No curado                 | Valor |
| Contenido Sólido [%]      | 5     |
| Punto de inflamación [°C] | -14   |
| Tiempo de secado [h]      | 0.5   |

## INSTRUCCIONES DE USO

Antes de la aplicación, lea atentamente las instrucciones de seguridad descritas en la Hoja de Seguridad del producto



## Preparación de la superficie

- Las superficies que se van a sellar deben estar firmes, secas, sin polvo, grasa ni restos de antiguos selladores ni otras materias extrañas.
- Se recomienda realizar una limpieza previa con alcohol

## Preparación del producto

- Listo para usar.

## Aplicación

- Aplicar, preferiblemente a brocha, una capa fina y continua sobre las paredes de la junta previamente tratadas, dejando que se seque durante aproximadamente una hora antes de aplicar el sellador.

## Trabajos después de completar la aplicación

- El producto fresco se debe eliminar rápidamente con un disolvente orgánico tipo aguarrás. Las herramientas se deben limpiar inmediatamente después de su uso con el mismo tipo de disolvente.

## Notas / limitaciones

- Rendimiento: 5-10 g/m.l. para una junta de 10x10 mm

## NOTAS / LIMITACIONES

No debe aplicarse sobre vidrio.

La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica.

## TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar fresco y seco.

Almacenar en su envase original cerrado.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Las imprimaciones utilizadas contienen disolventes inflamables a temperatura ambiente. No fumar ni utilizar llamas abiertas cerca de la zona de trabajo. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante y acudir al médico.

Nocivo si se inhala.

Evitar el contacto con la piel.

Usar gafas de protección.

Antes de consumir alimentos, fumar, etc., deberán lavarse las manos.

Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.

4/4

Update date: 21.06.2023

**SELENA IBERIA, SLU**

Marie Curie, nº19, planta 6,1.  
28521 Rivas, Madrid-España  
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4  
4050 - 144 Porto - Portugal  
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com  
www.quilosa.com

